

アフターサービス

保証書(最終ページに添付してあります。)

- この取扱説明書は保証書付きです。必ず「お取付店名・お取付日」などの記入をお確かめになり保証書をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお取付日から1ヵ年です。

補修用性能部品の最低保有期間

- ウォシュレットの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。
  なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

保証期間中に修理を依頼されるとき

- もう一度取扱説明書をよくお読みいただきご確認のうえ、なお異常のあるときにはお求めのお取付工事店・販売店または
  東陶メンテナンス㈱☎0120-1010-05に修理を依頼してください。
  保証書の記載内容により修理いたします。

(連絡していただきたい内容)

■ご住所・ご氏名・電話番号
■製品名
品番(TCF・・・・)……※便ふたの裏のラベルをご覧ください。
お取付日……※保証書をご覧ください。
■訪問ご希望日

保証期間経過後修理を依頼されるとき

- お求めのお取付工事店・販売店または
  東陶メンテナンス㈱☎0120-1010-05にまずご相談ください。
  修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理します。

定期点検のおすすめ(有料)

- 安心して末永く快適にご使用いただくために、お取付より3年以上たったものは定期点検をおすすめします。
  なお、点検は東陶メンテナンス㈱☎0120-1010-05にご依頼ください。

お引越しされるとき

- お引越しの際の取りはずしと取り付けはお近くの工事店または
  東陶メンテナンス㈱☎0120-1010-05にご依頼ください。

仕様

項目			内容
定格電源			交流100V 50/60Hz
定格消費電力			570W
1時間当たりの標準消費電力量※			32Wh (EⅢ) 31Wh (EⅠ・EⅡ)
電源コード長さ（同アース線長さ）			1.0m
洗浄装置	吐水量	おしり洗浄	約0.4～1.1L/min（水圧0.2MPaのとき）調節可
		ビデ洗浄	約0.5～1.0L/min（水圧0.2MPaのとき）調節可
	吐水温度		温度調節範囲 約30～40℃
	ヒータ容量		500W
	タンク容量		1.0L
	安全装置		温度ヒューズ、温度過昇防止器 空焚き防止フロートスイッチ
	逆流防止		バキュームブレーカー、逆止弁
温風乾燥装置（EⅢのみ）	温風温度		約40～59℃
	風量		0.3m³/min
	ヒータ容量		350W
	安全装置		温度ヒューズ
暖房便座	表面温度		温度調節範囲 約30～40℃
	ヒータ容量		50W
	安全装置		温度ヒューズ
脱臭機能（EⅡ・EⅢのみ）	方式		O₃脱臭
	風量		0.09m³/min
給水圧力			最低必要水圧：0.05MPa（流動時） 最高水圧 ：0.75MPa
給水温度			0～35℃
周囲使用温度範囲			0～40℃
製品寸法	洗落し便器用		幅51.6cm、奥行49.7cm、高さ28.0cm
	その他の便器用		幅51.6cm、奥行52.7cm、高さ28.0cm
製品質量			5.8kg (EⅢ), 5.6kg (EⅡ), 5.4kg (EⅠ)

※1日12回使用で年間平均にて計算しています。